

# Impresora Bluetooth®/IRDA 0554 0620 / 0554 0621

Manual de instrucciones



## 1 Índice

1	Índice		
2	Seguridad y eliminación		4
3	Especificaciones		4
	3.1.	Uso	4
	3.2.	Datos técnicos	5
		Declaración de conformidad CE 0554 0620	8
		Declaración de conformidad CE 0554 0621	9
4	Descripción del producto		10
	4.1.	Visión global	10
	4.2.	Indicación del modo de funcionamiento	11
	4.3.	Funciones de los botones de mando	11
5	Primeros pasos		12
		Cargar la batería	
	5.2.	Colocación del papel	13
6	Utilización del producto		13

## 2 Seguridad y eliminación

- > Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales vigentes.
- > Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto a Testo para su eliminación.



Atención: su producto está marcado con este símbolo.

Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

## 3 Especificaciones

### 3.1. Uso

La impresora testo Bluetooth<sup>®</sup>/IRDA se utiliza para crear impresiones de protocolos, en combinación con dispositivos compatibles:

Por ejemplo testo 330 (0632 3306 - 3307 a partir de firmware 2.02), testo 320 (a partir de firmware 1.06), testo 324 (a partir de firmware 1.08), testo 330i (sólo 0554 0621)



El uso del módulo de radio está sujeto a las regulaciones y a la determinación del país de uso y el módulo solo puede utilizarse en los países para los que hay una certificación de país.

El usuario y el propietario se comprometen a cumplir con estas regulaciones y requisitos de uso y reconocen que la posterior comercialización, exportación, importación, etc., sobre todo en países donde no hay autorización para la transmisión por radio, es responsabilidad suya.

## 3.2. Datos técnicos

### **Datos generales**

Características	Valores
Diseño	Impresora térmica con Bluetooth® e interfaz IRDA
Velocidad de impresión	30 mm/s
Temperatura de servicio	0+50 °C / 32122 °F
Temperatura de almacenamiento	-20+50 °C / -4122 °F
Dimensiones (LxAxA)	150 mm x 80 mm x 41 mm
Peso	aprox. 400 g (incluyendo pack de baterías, rollo de papel y fuente de alimentación)
Normativa UE	2014/30/UE
Alimentación de corriente	Pack de baterías de iones de litio, 2600 mAh, 3.7 V
Rollo de papel térmico	56.5 mm x 34 mm x 12 mm
Temperatura de almacenamiento de la batería recargable	035 °C / 3295 °F
Tiempo de carga de la batería	aprox. 5-6 h
Duración de servicio de la batería recargable	aprox. 50 m de impresiones de protocolos
Bluetooth® (opción)	Alcance < 10 m
Garantía	2 años (excepto mecanismo de impresión y pack de baterías)
Condiciones de la garantía	Condiciones de la garantía: véase www.testo.com/warranty

### Datos de Bluetooth® 0554 0620

Valores
BlueGiga WT12
2.0
Clase 2
< 10 m / < 32.8 pies
WT12
B011198
10274
Países de la UE:
Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Holanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Suecia (SE), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), Checa (CZ), Hungría (HU), Reino Unido (GB), y Rep. de Chipre (CY).
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Otros países:
Colombia, El Salvador, Turquía, Ucrania, Australia, EE.UU., Canadá
Información de la FCC (Federal Communications Commission)
Este aparato cumple con el párrafo 15 de las directivas FCC
Su puesta en servicio está supeditada a las siguientes condiciones:
este aparato no debe causar perturbaciones peligrosas y     este aparato debe poder absorber perturbaciones, aunque éstas puedan tener consecuencias negativas sobre el funcionamiento.

Características	Valores
	Modificaciones
	La FCC exige que se informe al usuario de cualquier cambio o modificación en el instrumento que no haya sido aprobada expresamente por Testo AG y que puede suponer la anulación del derecho del usuario a utilizar el instrumento.

### Datos de Bluetooth® 0554 0621

Características	Valores
Designación del tipo	Stollmann E+V GmbH BlueMod+SR (agosto 2013)
Especificación	4.0, Bluetooth® Classic / LowEnergy
Alcance	< 10 m / < 32.8 pies
Nota de producto	BlueMod+SR
Identificación	B021281
Sociedad	44784
Certificación	Países de la UE: Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Holanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumanía (RO), Suecia (SE), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), Checa (CZ), Hungría (HU), Reino Unido (GB), y Rep. de Chipre (CY). Países de la EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

### Accesorios/repuestos

Descripción	N° de artículo
Fuente de alimentación 5 V / 1.0 A con línea de conexión mini USB	0554 1105
Papel térmico de recambio, 6 rollos	0554 0568

7

#### Declaración de conformidad CE 0554 0620







#### EG-Konformitätserklärung

#### EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

testo BLUETOOTH / IRDA Drucker / testo BLUETOOTH / IRDA printer

Best. Nr.: / Order No.: 0554 0620

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) festgelegt sind.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the  $\ensuremath{\mathsf{EEC}}$ 

"Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility"

The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

For assessment of the product following standards have been called upon:

Standards:

ETSI EN 300 328 V1.8.1 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

The product ist marked with C€0700

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for.

Testo AG
Postfach / P.O. Box 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Jörk Hebenstreit

Managing Director
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 22.08.2014

(Rechtsgültige Unterschrift) (Legally valid signature) Uwe Haury

Head of Electrical Engeneering (Stellung im Betrieb des Herstellers)

Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

### Declaración de conformidad CE 0554 0621





### EG-Konformitätserklärung

#### EC declaration of conformity

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte:

We confirm that the following products:

#### testo BLUETOOTH / IRDA Drucker / testo BLUETOOTH IRDA printer

Best. Nr.: / Order No.: 0554 0621

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) festgelegt sind und bei bestimmungsmäßiger Verwendung den grundlegenden 1999/5/EC Directive. Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich

elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

Störaussendung/ Pertubing radiation: Störfestigkeit: / Pertubing resistance: R&TTF-Richtlinie Sicherheits-Richtlinie:

corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC

"Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" and comply with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE

The declaration applies to all samples of the above mentioned product.

For assessment of the product following standards have been called upon:

DIN EN 61326-1:2013 class B DIN EN 61326-1:2013 table 1 EN 300 328 V1.8.1: 2012

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Diese Erklärung wird für:

This declaration is given in responsibility for.

Testo AG Postfach / P.O. Box 1140 79849 Lenzkirch / Germany www.testo.com

abgegeben durch / by:

Dr. Rolf Merte (Name / name)

Head of Research & Development

(Stellung im Betrieb des Herstellers) (Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 20.08,2015

(Rechtsgültige Unterschrift) (Legally valid signature)

Wolfgang Schwörer

Head of Firmware & Electronics (Stellung im Betrieb des Herstellers) (Position in the company of the manufacturer)



Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

## 4 Descripción del producto

## 4.1. Visión global



- 1 Bluetooth®/interfaz de infrarrojos
- 2 Indicación del modo de funcionamiento
- 3 Botón de mando encendido/apagado
- 4 Botón de mando avance de papel
- 5 Rollo de papel (lado de impresión hacia fuera)
- 6 Cubierta de la bandeja de papel
- 7 Sujeción magnética (lado trasero)



Campo magnético

## Puede ser peligroso para la salud de personas con marcapasos.

> Mantener una distancia mínima de 10 cm entre el instrumento y un marcapasos.

### **ATENCIÓN**

Campo magnético

### ¡Posibles daños a otros aparatos!

- Mantenga la distancia seguridad prescrita a objetos que pueda dañar el magnetismo (como pantallas de ordenador, ordenadores, marcapasos o tarjetas de crédito).
- 8 Conexión micro USB para conectar con la fuente de alimentación o el PC.

### 4.2. Indicación del modo de funcionamiento

LED	Función
se ilumina de color verde	<ul><li>Modo de espera</li><li>Impresión de datos</li></ul>
parpadea en color verde	Recepción de datos de impresión
se ilumina de color rojo	<ul><li>No está lista para el uso</li><li>Cubierta de la bandeja de papel abierta</li><li>Falta papel.</li></ul>
parpadea en color rojo	Batería casi agotada
parpadea en color rojo-verde	Batería en proceso de carga
apagado	Modo de reposo, se activa automáticamente al cabo de 2 minutos sin presionar tecla alguna

### 4.3. Funciones de los botones de mando

Botones de mando	Funciones
[ <b>o</b> ]	<ul> <li>Encender la impresora:         Pulsar el botón &lt; 2 s </li> <li>Apagar la impresora:         Pulsar el botón &gt; 2 s     </li> </ul>

Botones de mando	Funciones
_	Avance breve de papel:     Pulsar el botón < 1 s
[ <del>d</del> ]	Avance de papel mientras se mantiene pulsado el botón:     Pulsar el botón > 1 s
[ <b>0</b> ] v [ <b>4</b> ]	Iniciar impresión de prueba (la impresora está apagada):     Pulsar simultáneamente los botones < 1 s
	Prueba de módulo Bluetooth® (la impresora está apagada):     Pulsar simultáneamente los botones > 1 s

## 5 Primeros pasos

## 5.1. Cargar la batería

La batería recargable solo se puede cargar a una temperatura ambiente comprendida entre ±0...+35 °C. Si la batería está totalmente descargada, tardará unas 6 horas en volver a recargarse a temperatura ambiente con la fuente de alimentación testo.

Conectar el cargador para pila recargable (0554 1105) a un alimentador de red y a la impresora.



En caso de un período de almacenamiento prolongado es importante recargar la pila de tanto en tanto para que no sufra daños debido a una descarga total.

### Recarga en el instrumento de medición

- Conecte el enchufe de la fuente al micro USB del instrumento de medición.
- Conectar el enchufe de la fuente de alimentación a la red.
- Comienza la recarga. Cuando la batería está recargada, el proceso de recarga se detiene automáticamente.

### Cuidados y mantenimiento de la batería recargable

No descargar del todo las baterías.

#### 5.2. Colocación del papel



- 1. Levantar la tapa de la bandeja de papel.
- Colocar el rollo de papel, véase la ilustración.
- 3. Cerrar la tapa de la bandeja de papel.

#### 6 Utilización del producto

### Imprimir datos

- i
  - La fase de inicialización puede tomar hasta 30 segundos durante el establecimiento de la primera conexión entre un dispositivo testo y la impresora Bluetooth/IrDA.
- ✓ La impresora está encendida.
- Iniciar la impresión desde el dispositivo emisor.
- Se imprimen los datos (el LED parpadea en color verde).

